

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/ciastolina-hasbro-play-doh-e6890-kasa-sklepowa-p-20219.html>



Ciastolina Hasbro Play-Doh E6890 Kasa sklepowa

Cena	79,00 zł
Dostępność	WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	129807
Kod producenta	E6890
Kod EAN	5010993696376
Producent	HASBRO

Opis produktu

Twórz, baw się!

Play-Doh to ciastolina, czyli miękka masa plastyczna, dzięki której wszystkie dzieci mogą wyczarować, co tylko sobie wymarzą! Każdy znajdzie tu coś dla siebie: są samochody i domki, zwierzaki i figurki ludzie oraz wiele innych akcesoriów, które sprawiają, że zabawa z Play-Doh nigdy się nie nudzi! Tyle pomysłów kryje się w małym tekturowym pudełeczku! Play-Doh to od ponad 40 lat zabawka kreatywna numer 1 na świecie. Rozwija dziecięcą wyobraźnię, kreatywność i sprawność manualną.

Producent
Przedział wiekowy
Baterie
Płeć
Efekty
Wymiary opakowania
Zawartość zestawu

Ciastolina Hasbra Play-Doh E6890 Kasa sklepowa

Dzieci mogą bawić się w sklepikarza w stylu Play-Doh na klasycznej kasie! Za pomocą ręcznego skanera wytłaczaj kod kreskowy, a następnie „zeskanuj” go w kasie fiskalnej wydającej dźwięki. Wyciśnij z ciastoliny kartę kredytową, banknoty i monety i umieść je w szufladzie kasy. Szuflada naprawdę się otwiera i zamyka. Wydrukuj paragon i włóż go do torby z zakupami. W zestawie 5 foremek w kształcie artykułów spożywczych, foremka-portfel, koszyk na zakupy, torba i 4 standardowe tuby Play-Doh. Baterie nie są dołączone.

Hasbro
Od 3 lat
2 x AA (brak w zestawie)
Dziewczynka, Chłopiec
Dźwiękowe
22 x 28 x 7 cm

- 4 tuby z ciastoliną Play-doh 227g
- kasa fiskalna z otwieraną szufladą i efektem dźwiękowym
- skaner
- koszyk na zakupy
- torba na zakupy
- 5 foremek w kształcie artykułów spożywczych
- foremka-portfel

-
- nożyk
 - watek

- Ciastolina Hasbro Play-Doh E6890 Kasa sklepowa
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie