

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/odkurzacz-pionowy-bosch-flexxo-proanimal-bbh3zoo25-p-12383.html>



Odkurzacz pionowy Bosch Flexxo BBH3ZOO25

Cena	718,00 zł
Dostępność	✕ WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	016488
Kod producenta	BBH3ZOO25
Kod EAN	4242005109951
Producent	BOSCH
Turboszczotka	tak
Zasilanie	akumulatorowe

Opis produktu

Odkurzanie nigdy nie było tak proste!

Odkurzacz Flexxo ze zintegrowanymi w obudowie akcesoriami nadaje zupełnie inne spojrzenie na sprzątanie. Teraz komfortowo odkurzysz nie tylko podłogę i dywan, ale nawet okruszki ze stołu czy blatu, wszelkie trudno dostępne zakamarki i samochód. Dzięki akumulatorom litowo-jonowym Bosch **odkurzacz może pracować aż do 55 minut**. Brak kabli oraz niezwykle giętka konstrukcja połączenia szczotki przylegającej sprawia, że odkurzacz Bosch jest wolny od ograniczeń dotyczących tradycyjnych odkurzaczy.

Elektroszczotka ProAnimalBrush

Specjalna **ssawka skutecznie usuwająca sierść** to wyposażenie dla tych, którzy potrzebują naprawdę efektywnego czyszczenia. Polecana jest szczególnie posiadaczom zwierząt, którzy chcą w szybki i skuteczny sposób pozbyć się sierści. Szczotka ProAnimalBrush pracuje z dużą prędkością, dzięki czemu zapewnia dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg, takich jak parkiety, dywany, a nawet kafelki. Dzięki specjalnemu wałkowi zapewnia 30% szybsze odkurzanie sierści.

Zamień duży odkurzacz w poręczne urządzenie

Jeden odkurzacz, a daje możliwość sprzątania w całym domu, a także poza nim. Z łatwością odkurzysz podłogi, ale też stół, meble, również meble tapicerowane, a nawet sufit. Flexxo **łatwo też zamienić w kompaktowy odkurzacz ręczny**. Nie ważne czy to okruszki na stole lub sofie czy też kurz w samochodzie - zintegrowany odkurzacz ręczny jest zawsze w zasięgu ręki.

Ssawka do mebli i tapicerki

Ssawka do mebli jest wyposażona w wyjątkowo długie i

miękkie włosie, które skutecznie czyści delikatne powierzchnie, takie jak meble, a ssawka do tapicerki posiada specjalny materiał, który idealnie zbiera włosy oraz sierść i kurz ze wszystkich powierzchni tapicerowanych. Doskonale zaprojektowane akcesoria do wszelkich zadań ułatwią i przyspieszą sprzątanie.

Łatwe czyszczenie

System EasyClean zapewnia **łatwe wyjmowanie i czyszczenie wałka elektroszczotki**. Dzięki temu stale i efektywnie zbiera zabrudzenia. Dodatkowo pojemnik na kurz i wysokiej jakości zmywalna pianka filtrująca są łatwe do wyczyszczenia dzięki czemu możesz się cieszyć czystym odkurzaczem przez długi czas.

Producent
Kolor
Typ odkurzacza
Filtr wylotowy
Pojemność worka/zbiornika
Rodzaj zasilania
Napięcie (akumulatora)
Odłączany odkurzacz ręczny
Funkcje

Bosch
Czerwony
Bezworkowy, Pionowy
Mikrofiltr
0,4 l
Akumulatorowe
25,2 V
Tak

- Łatwy w czyszczeniu
- Pozycja parkowania pionowa
- Technologia SensorBagless
- Wskaźnik LED SensorClean informujący o konieczności czyszczenia
- Turboszczotka
- Ssawka szczelinowa
- Ssawko-szczotka do tapicerki

Dołączone akcesoria

Poziom hałasu
Czas działania
Waga
Wymiary

79 dB
55 minut
3 kg
1150x265x180 mm

- Odkurzacz pionowy Bosch Flexxo BBH3ZOO25
- Turboszczotka
- Ssawka szczelinowa
- Ssawko-szczotka do tapicerki
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie