

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/szczoteczka-soniczna-philips-hx9611-19-2-pak-p-21972.html>

Szczoteczka soniczna Philips HX9611/19 2 pak

Cena	649,00 zł
Cena poprzednia	749,00 zł
Dostępność	WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	131761
Kod producenta	HX9611/19
Kod EAN	8710103899198
Producent	PHILIPS
Typ szczoteczki	Soniczna
Ilość ruchów na minutę	62000

Opis produktu

Technologia soniczna Philips Sonicare

Szczoteczka soniczna to jeden z rodzajów szczoteczki elektrycznej. Do działania wykorzystuje ona drgania i słyszalne fale dźwiękowe, które umożliwiają bardzo dokładne czyszczenie zębów i przestrzeni między nimi. Szczoteczka soniczna wykorzystuje ruch wymiatająco-pulsujący, przez co jest bardzo delikatna dla dziąseł i wrażliwszych zębów. Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej i 7 x zdrowsze dziąsła w porównaniu do ręcznych szczoteczek do zębów. Czujnik siły nacisku wykrywa zbyt silne dociskanie szczoteczki do zębów podczas czyszczenia i informuje o tym użytkownika. To niezwykle ważny element, gdyż pozwoli uniknąć uszkodzeń dziąseł, które mogłyby powstać na skutek nieprawidłowego szczotkowania.

Skuteczna higiena jamy ustnej

Przy 62 000 ruchów główki szczoteczki na minutę, szczoteczka soniczna Philips Sonicare czyści zdecydowanie skuteczniej niż ręczna szczoteczka do zębów. Szybkie ruchy główki szczoteczki powodują przepływ płynu, który pomaga również w czyszczeniu przestrzeni między zębami. Pomimo dużej intensywności ruchów, Philips Sonicare jest szczególnie delikatny dla zębów i dziąseł. Dlatego jest to najczęściej polecana przez dentystów marka szczoteczek sonicznych na całym świecie.

Regulacja prędkości

To szczoteczka elektryczna, która została wyposażona w opcję regulacji prędkości. Jest to rozwiązanie, które pozwala na dopasowanie tempa działania urządzenia do potrzeb użytkownika. Szczoteczka elektryczna z regulacją prędkości działania sprawdzi się nawet przy wrażliwych zębach i dziąsłach – możliwość ustawienia wolniejszych obrotów

zapewni delikatniejszą pracę urządzenia. Tryby szczotkowania nie są tym samym co regulacja prędkości. Szczoteczka bowiem może mieć jeden tryb szczotkowania i regulację prędkości lub też kilka trybów szczotkowania i w każdym z nich dodatkowo regulację prędkości.

Producent
Rodzaj
Zasilanie
Tryby szczotkowania

Regulacja prędkości
Sygnaizator czasu mycia
Czujnik siły nacisku
Wskaźnik naładowania akumulatora
Sygnaizator wymiany główki
Maksymalna prędkość [obr/min]

- Szczoteczka soniczna Philips HX9611/19 2 pak
- Etui podróżne
- 2 x stacja ładująca
- 4 końcówki szczoteczki
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie

Zasilanie akumulatorowe

Szczoteczka jest zasilana z akumulatora, a dzięki temu jest w pełni bezprzewodowa i komfortowa w użytkowaniu. Wbudowany akumulator o wysokiej pojemności zapewnia długi czas działania urządzenia i możliwość swobodnego korzystania z niej. Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wystarczy podłączyć szczoteczkę do ładowarki. Szczoteczka dysponuje wskaźnikiem poziomu naładowania baterii, co umożliwia monitorowanie tego poziomu i odpowiednio wczesne podłączenie jej do ładowania. Wskaźnik poziomu baterii z wyprzedzeniem zasugeruje, że to właściwy moment, by pomyśleć o naładowaniu akumulatora bądź wymianie baterii.

Philips
Soniczne
Akumulatorowe

- Codzienny
- Delikatny
- Intensywny

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
62 000