

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/zabawka-skip-hop-303108-do-raczkowania-p-19511.html>



Zabawka Skip Hop 303108 do raczkowania

Cena	158,00 zł
Dostępność	WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	128698
Kod producenta	303108
Kod EAN	879674028753
Producent	SKIP HOP
Wiek	od 5 miesiąca

Opis produktu

Interaktywna pszczołka zachęca do raczkowania!

Jeżeli szukasz zabawki, która pomoże Ci zachęcić dziecko do raczkowania, to z pewnością nie będziesz zawiedziona naszą pszczołką z serii explore&more! Zaprojektowana by rosnąć razem z dzieckiem poprzez 3 etapy. Pierwszy etap zabawy (dla dzieci, które jeszcze nie raczkują) polega na zabawie pszczołką-grzechotką, która zabawnie kołysze się i nie upada. Na drugim etapie zabawy (dla dzieci, które zaczynają raczkować) pszczołka jeździ dookoła w swojej chmurce. Kiedy dziecko wyciągnie pszczołkę, pojazd zaczyna kręcić się wokół własnej osi. Trzeci etap (dla dzieci, które swobodnie raczkują) polega na tym, że pojazd pszczołki, w przeciwieństwie do drugiego etapu, nie porusza się już według określonego schematu. Ucieka przed maluchem w różnych kierunkach. Żywiółowa zabawa gwarantowana! Pojazd pszczołki unika przeszkód dzięki wbudowanym czujnikom. Nasza zmotoryzowana pszczołka rzuca wyzwanie i zachęca wszystkie maluchy to tego, by uczyły się podążać na czworaka za kolorowymi światełkami, energetycznymi dźwiękami i słodkimi odgłosami bzyczenia.

Najważniejsze informacje o produkcie

- Zabawka odpowiednia dla dzieci w wieku 5m+
- Zabawka 2w1 zachęca do raczkowania poprzez światełka, muzykę i ruch
- Trzy etapy zabawy, w tym zainteresowanie i odkrywanie, rozwój motoryczny, stymulacja wzrokowa
- Etap 1 (dla dzieci, które jeszcze nie raczkują): łatwa do chwytania pszczołka kołysze się i nigdy nie upada
- Etap 2 (dla dzieci, które zaczynają raczkować): pszczołka porusza się po okręgu w swojej chmurce, blisko dziecka, dzięki czemu maluch nie musi się daleko przemieszczać

Producent
Wiek dziecka
Wymiary
Płeć

Efekty

Materiał

Skip Hop

5m+

14 x 14 x 10 cm

- Chłopcy
- Dziewczynki
- Dźwiękowe
- Świetlne

Plastik

- Etap 3 (dla dzieci, które swobodnie raczkują): pszczołka porusza się według losowego wzoru po to, by zachęcać do jej łapania
- Pszczołka posiada kolorowe koraliki i gumowe detale, którymi dziecko może masować dziąsła
- Chmurka obraca się wokół własnej osi zawsze wtedy, kiedy nie ma pszczołki w środku
- Kolorowe światła i muzyka zachęcają do raczkowania
- Czujniki pomagają zabawce unikać przeszkód
- Wymiary: 14 x 14 x 10 cm

- Zabawka Skip Hop 303108 do raczkowania
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie