

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/pila-tasmowa-parkside-pmba-20-li-a1-p-25602.html>



Piła taśmowa Parkside PMBA 20-Li A1

Cena	389,00 zł
Dostępność	✓ DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	136283
Kod producenta	PMBA 20-Li A1
Kod EAN	4055333087521
Producent	PARKSIDE

Opis produktu

Precyzyjne przecinanie materiałów stałych

Pilarki taśmowe to urządzenia przeznaczone **do przecinania materiałów stałych, takich jak różnego rodzaju metale, rury z tworzywa sztucznego oraz profile aluminiowe**. Piła taśmowa Parkside PMBA 20-Li A1 nadaje się także do listw oraz cieńszych kantówek. Elementem tnącym jest ząbkowana metalowa wstęga, zwana taśmą, która przyjmuje wymiary 733 x 12,7 x 0,4 mm.

Zasilanie akumulatorowe

Ta poręczna, mocna i kompaktowa piła taśmowa zapewnia precyzyjne wyniki przy wszystkich wykonywanych pracach. Wyposażona została w **6-stopniowy regulator obrotów oraz zasilanie akumulatorowe**, dzięki temu urządzenie staje się mobilne i zwiększa swobodę działania. Można ich używać poza dostępem do sieci, np. w ogrodzie. **Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.**

Doskonale opracowana konstrukcja

Ergonomiczny uchwyt z miękką powłoką oraz dodatkowym uchwytem odczuwalnie wpływa na komfort i wygodę pracy, a także bezpieczeństwo. Ze zintegrowanym **oświetleniem roboczym LED** zadbasz o każdy, najmniejszy szczegół obrabianego materiału. Bezwibracyjny bieg taśmy piły zapewnia precyzyjne efekty pracy. Piła taśmowa Parkside PMBA 20-Li A1 to narzędzie z funkcją miękkiego startu i ochroną przed przeciążeniem.

Producent
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Prędkość cięcia
Głębokość cięcia
Napięcie
Taśma piły
Zintegrowane światło robocze LED
Łagodny start
Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Parkside
370-670 obr./min (6 stopni)
1,5 - 2,7 m/s
63,5 mm
20 V
733 x 12,7 x 0,4 mm
Tak
Tak
Tak

Materiał
Waga brutto
Wymiary opakowania

Plastik
5.32 kg
20 x 48 x 29 cm

- Piła taśmowa Parkside PMBA 20-Li A1
- 1 brzeszczot (wstępnie zmontowany)
- 1 klucz imbusowy (chowany na urządzeniu)
- 1 dodatkowy uchwyt
- Instrukcja obsługi
- Walizka do przechowania